



Der Zutrittscode wurde zusammen mit der Buchungsbestätigung übermittelt.

Signalisierung der Hintergrundbeleuchtung:



Weiß leuchtend: Leser Betriebsbereit



Weiß blinkend: Leser nicht erkannt



GRÜN: Zutritt gestattet



ROT: Zutritt verweigert

Beschreibung Tastatur:



- Zehnertastatur zur Eingabe des Zutrittscodes.
- Wenn alle Stellen eingegeben sind, wird automatisch der Code überprüft und dementsprechend die Tür geöffnet oder nicht.
- Wird 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird der Code gelöscht und muss erneut eingegeben werden.
- Keine Bestätigung des Codes erforderlich.

E Bestätigung des Codes nicht erforderlich.

C Vorzeitiges Löschen des Codes, bei eventueller Falscheingabe.

BITTE TÜRE SCHLIEßen